



Virtuelle Tastatur 1.0
DEUTSCHES HANDBUCH



1	<i>Lieferumfang und Programmbeschreibung</i>	
1.1	Lieferumfang	3
1.2	Programmbeschreibung	3
2	<i>Zielgruppe und Aufbau des Handbuchs</i>	4
3	<i>Systemvoraussetzungen</i>	
3.1	Erforderliche Hardware	5
3.2	Erforderliches Betriebssystem	5
4	<i>Installation</i>	6
5	<i>Arbeiten mit der Virtuellen Tastatur</i>	
5.1	Virtuelle Tastatur starten	10
5.2	Virtuelle Tastatur bedienen	10
5.3	Virtuelle Tastatur beenden	11
6	<i>Erscheinungsbild der Virtuellen Tastatur anpassen</i>	
6.1	Logo auf der Virtuellen Tastatur einfügen	12
6.2	Klangeffekte aktivieren	12
6.3	Virtuelle Tastatur individuell einrichten	13

© Hergestellt und urheberrechtlich geschützt
von der friendlyway AG 2000

Lieferumfang

1.

Lieferumfang und Programmbeschreibung

1.1 Lieferumfang

Das Programm **Virtuelle Tastatur 1.0** wird auf einer CD-ROM geliefert. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich mit dem Info-Terminal **friend@public**.

1.2 Programmbeschreibung

Das Programm **Virtuelle Tastatur 1.0** stellt eine grafische Tastatur am Monitor dar, die per Fingertip bedient werden kann. Dadurch können nun auch Programme genutzt werden, die bisher wegen der fehlenden Möglichkeit zur Texteingabe am Touch-Monitor nicht betrieben werden konnten.

Das Programm **Virtuelle Tastatur 1.0** macht die Touch-Technologie internetfähig, da es zu allen bekannten Browsern kompatibel ist.



Die Virtuelle Tastatur ist zum Internet Explorer 5.0 nicht in allen Konstellationen kompatibel.

Die Bildschirmdarstellung des Programmes erfolgt in der Schrift **Arial**.



Zielgruppe und Aufbau des Handbuchs

Dieses Handbuch richtet sich an die Administratoren / technischen Bediener des Programmes ***Virtuelle Tastatur 1.0***.

Sie erfahren in den folgenden Abschnitten, welche Systemvoraussetzungen zum Betrieb des Programmes erforderlich sind, auf welche Weise Sie das Programm installieren können und wie Sie mit der Virtuellen Tastatur arbeiten und deren Erscheinungsbild an Ihre Vorstellungen anpassen können.

Es werden folgende Auszeichnungen im Text verwendet:

<i>Virtuelle Tastatur</i>	Hervorhebung von Textstellen
	Wichtige Hinweise
	Einzelne Anweisung
1. Klicken Sie...	
2. Öffnen Sie ...	
3. Wählen Sie ...	Mehrere Anweisungen in Folge

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Anforderungen das Programm ***Virtuelle Tastatur 1.0*** an Hardware und Betriebssystem stellt.

3.1 ***Erforderliche Hardware***

Das Programm ***Virtuelle Tastatur 1.0*** wird ausschließlich mit dem Info-Terminal ***friend@public*** ausgeliefert. Dieses erfüllt alle notwendigen Voraussetzungen zum Betrieb des Programmes ***Virtuelle Tastatur 1.0***.

3.2 ***Erforderliches Betriebssystem***

Sie können das Programm ***Virtuelle Tastatur 1.0*** unter den Betriebssystemen Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 und Windows 2000 betreiben.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie das Programm **Virtuelle Tastatur 1.0** installiert wird.

Installation starten:

1. Schließen Sie alle Windows-Programme.
2. Öffnen Sie auf der Programm-CD-ROM das Verzeichnis **VirtuelleTastatur\Setup\CDROM**.
3. Starten Sie die Installation per Doppelklick auf die Datei **SETUP.EXE**. Es öffnet sich das Fenster **Willkommen**.



- ☞ Wenn Sie noch Windows-Programme geöffnet haben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen**. Schließen Sie alle Programme und starten anschließend die Installation erneut.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** (altern. **Enter** drücken), um die Installation fortzusetzen.

Es öffnet sich das Fenster *Installationsverzeichnis*.



Sie können das vorgegebene Installationsverzeichnis *C:\Programme\Virtuelle Tastatur* übernehmen oder ein anderes wählen.

Vorgegebenes Installationsverzeichnis übernehmen:

- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*, um das vorgegebene Installationsverzeichnis zu übernehmen.

Anderes Installationsverzeichnis wählen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Durchsuchen*.
 2. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis bzw. geben Sie den gewünschten Namen ein.
- ☞ Sollte dieses Verzeichnis noch nicht existieren, so wird es automatisch erstellt.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*.

Es öffnet sich das Fenster *Programmordner wählen*.



Hier können Sie festlegen, wie der neue Programmordner heißen soll. Sie können die Standardeinstellung *Virtuelle Tastatur 1.0* übernehmen oder einen anderen Namen eingeben.

Standardeinstellung übernehmen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*, um die Standardeinstellung *Virtuelle Tastatur 1.0* zu übernehmen.

Anderen Namen eingeben:

1. Geben Sie im Eingabefeld *Programmordner* den gewünschten Namen des Ordners ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*.

Es öffnet sich das Fenster **Kopiervorgang starten**.



Sie können nun das Kopieren der Programm- und Systemdateien starten.

- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um die Dateien auf Ihr System zu kopieren.
Wenn das Programm **Virtuelle Tastatur 1.0** vollständig auf Ihrem System installiert wurde, öffnet sich das Fenster **Installation abgeschlossen**.



- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um die Installation abzuschließen.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Programm **Virtuelle Tastatur 1.0** starten, bedienen und beenden können.

5.1 Virtuelle Tastatur starten

Sie können das Programm **Virtuelle Tastatur 1.0** nach der Installation ohne Neustart des Systems in Betrieb nehmen.

- ▶ Erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop und starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Programmsymbol (altern. über das Windows-Startmenü).



- ☞ Sie können das Programm nicht mehrmals am Bildschirm öffnen, da die Datei **VIRTKB32.EXE** sich auch nach mehrmaligem Programmaufruf nur in einem Exemplar im Hauptspeicher befindet. Bei jedem Aufruf des Programmes werden die Parameter der zuletzt gestarteten Version verwendet.

5.2 Virtuelle Tastatur bedienen

Nach dem Starten des Programms erscheint in der unteren rechten Ecke des Bildschirms die Taste **KEYBOARD ON/OFF**. Sie können die Virtuelle Tastatur durch Berühren dieser Taste auf dem Touch-Monitor (altern. durch Klicken auf die Taste am Desktop) ein- bzw. ausblenden.

- ☞ Wenn das Programm längere Zeit nicht benutzt wird, verschwindet die Tastatur automatisch.

Sie können jedes beliebige aktive Anwendungsprogramm mit der Virtuellen Tastatur bedienen. Beispielsweise können Sie Texte eingeben und die zu den Funktionstasten zugeordneten Funktionen ausführen.

Das Arbeiten mit der Virtuellen Tastatur unterscheidet sich kaum vom Arbeiten mit einer gewöhnlichen Tastatur. Allerdings können Sie keine Tastenkombinationen mit den Tasten **Alt** und **Ctrl** ausführen.

Tastenkombinationen mit der Taste **Shift** führen Sie wie gewohnt aus.

Außerdem können mit der Virtuellen Tastatur keine Akzente dargestellt werden, wie z.B. in der finnischen und schwedischen Zeichensetzung erforderlich.

5.3

Virtuelle Tastatur beenden

Sie können das Programm durch Klicken mit der rechten Maustaste auf der ***Virtuellen Tastatur*** oder der ***KEYBOARD ON/OFF***-Taste beenden.